



## การตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกล (Remote Access) สำหรับ AP Humax Quantum T3A

### 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดย

- ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ 192.168.1.1 หรือ <http://dearmyrouter.net>
- ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ 192.168.0.1 หรือ <http://dearmyrouter.net>
  - ID: **admin** / Password: **ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ serial number**




### 2. ที่หน้า Easy Setup เลือก การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Setup)




>> ย้ำ

### 3. เลือก การจัดการ > เมนูย่อย การเข้าถึงระยะไกล



### 4. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- เปิด/ปิด : คลิก เปิด (เมื่อเปิดปุ่มจะเป็นสีฟ้า)
- ช่องสำหรับเชื่อมต่อ : ตั้งค่า Port ตามต้องการ ได้ตั้งแต่ Port 8000 – 9000
- กดปุ่ม นำไปใช้



## 5. ระบบบันทึกการตั้งค่าสำคัญ และทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

