

การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน True SMART 4G P1 Series


การตั้งค่านี้ สามารถใช้ได้กับ True SMART 4G P1 Series และ True SMART 4G รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 8.0 ขึ้นไป

1. วิธีที่ 1


หน้าจอหลักและสัญลักษณ์ ^




2. ๓๓๓ การตั้งค่า (Settings)




3. **แตะ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต**
(Network & Internet)



4. จะพบ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode),
สถานะ = ปิดใช้งาน > **แตะปุ่มนี้เพื่อเปิด**




5. เมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว และจะปรากฏสัญลักษณ์รูปเครื่องบิน มุมบนขวาเมื่อ



6. วิธีที่ 2

ที่หน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลง 2 ครั้ง : ลากลงครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) > ลากลงครั้งที่สอง จะปรากฏหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)



7. ในหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) : สังเกตจะมี 3 หน้า โดยตอนนี้อยู่บนหน้าแรก
ใช้นิ้วแตะกลางหน้าจอ แล้วลากไปทางซ้าย เพื่อไปหน้าที่สอง => ทำ 2 ครั้งเพื่อไปหน้าที่ 3



8. จะปรากฏหน้าจอที่สอง : สังเกตด้านล่าง จะอยู่บนหน้าจอที่ 3 แล้ว และจะพบ โหมดเครื่องบิน (Airplane mode) มีขีดคั่น = สถานะเป็นสีเทา คือปิด และที่สัญลักษณ์นี้



9. จากนั้นสัญลักษณ์จะเป็นสีดำ = เปิดใช้งานแล้ว ตรงกลางหน้าจอด้านล่างจะปรากฏข้อความ โหมดเครื่องบิน (Airplane mode)

