

การเปิด - ปิด Data สำหรับ True Super 4

วิธีที่ 1 ผ่านเมนูทางลัด


1. หน้าจอหลัก ใช้เมาส์เลื่อนไปกดที่แถบด้านบน (กดปุ่ม HTV 2 ครั้ง เพื่อเปิด - ปิดเมาส์)



2. ใช้เมาส์กดด้านบนอีกครั้ง



3. ที่หน้าทางลัด จะพบสัญลักษณ์ **ข้อมูล [Data]**
กดเพื่อเปิด - ปิด Data



4. กรณีที่ปิด Data แล้ว สัญลักษณ์ลูกศร
ขึ้น - ลง ที่หน้าจอ จะหายไป หมายถึง
ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต




วิธีที่ 2 ฟานเมนูการตั้งค่า

1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนู [Menu]**




2. เลือก **การตั้งค่า [Settings]**




3. เลือก **ซิมการ์ด [SIM Card]**



4. ที่เมนู **ข้อมูลมือถือ [Cellular data]** ใช้เมาส์กดเพื่อเปิด - ปิด Data (กดปุ่ม HTV 2 ครั้งเพื่อเปิด - ปิดเมาส์)



5. กรณีที่เปิด Data แล้ว สัญญาณลูกศรขึ้น - ลง ที่หน้าจอ จะหายไป หมายถึง ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



6. กรณีที่เปิด Data แล้ว จะมีสัญญาณลูกศรขึ้น - ลง ที่หน้าจอ หมายถึง มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่

