


การตั้งค่า APN แบบอัตโนมัติ สำหรับ True SMART 4G SPEEDY 4.0

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]



2. เลือก เพิ่มเติม [More]




3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular network]




4. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name]




5. กดปุ่ม Menu (สัญลักษณ์จุดสามจุด)




6. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น [Reset to Default]



7. รอการตั้งค่าจากระบบอัตโนมัติ



8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะมีชุด APN ตามค่าของ SIM Card ขึ้นมา สามารถใช้งานได้ทันที



รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว