

**วิธีตรวจสอบช่องรายการทีวีดาวเทียม และช่องรายการทีวีดิจิทัล  
กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)**


1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนลง"ไปที่เมนู ช่องรายการ (Channel)



3. เลือกเมนู **ช่องรายการ (Channel)** จากนั้นกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล



4. ระบบจะแสดงหน้า **ช่องทีวีดาวเทียม (Satellite TV)**



5. กดปุ่ม **สีแดง (SAT/T2)** ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนช่องรายการทีวีดาวเทียม (Satellite TV) หรือช่องรายการทีวีดิจิทัล (Satellite/T2)

