

## การตั้งค่าภาษา สำหรับ True SMART 4G 4.0


1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ **เมนู [Menu]**



2. เลือก **การตั้งค่า [Settings]**




### 3. ปิดเมนูขึ้นด้านบน



### 4. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล

[Language & input]



5. เลือก **ภาษา** [Language]



6. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน เช่น ไทย (เมื่อเลือกแล้ว  
ตัวเครื่องจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการทันที)

