


การตั้งค่า SIM 1 และ SIM 2 สำหรับ True SMART 4G PLUS

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]



2. เลือก การตั้งค่าซิมคู่ [Dual SIM Settings]



3. เลือกซิมที่ต้องการใช้งาน (SIM 1/SIM 2) และเลือก **เปิดใช้งาน [Activated]** *ไม่สามารถปิดใช้งาน 2 SIM Card พร้อมกันได้*



4. จะมีข้อความแจ้ง เปิดใช้งานสำเร็จ ให้กด **ตกลง [OK]**



5. ที่หน้าจอหลัก สังเกตมุมขวบนจะมีสัญญาณ
 ขึ้นมาตาม SIM Card ที่เปิดใช้งาน

