



การ Update Location สำหรับ 4G CAR WiFi

1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า)
มุมบนขวา



3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า]
เลือก **Network [เครือข่าย]**




4. จะปรากฏหน้าจอ Network Settings
[การตั้งค่าเครือข่าย] เลือก **Network
carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย]**




การเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง


5. การเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง หน้าจอ Network carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย] เลือก Network search [ค้นหาเครือข่าย]



6. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ เลือก OK




7. จะปรากฏข้อความ Searching for networks... Plea... [กำลังค้นหาสัญญาณ... โปรด...] รอการค้นหาสัญญาณสักครู่




8. เมื่อค้นหาสำเร็จ จะพบรายชื่อสัญญาณต่างๆ ขึ้นมา


- Available = เลือกได้
- Forbidden = เลือกไม่ได้




9. เลือกสัญญาณที่ไม่ใช่ของทรู เช่น AIS




10. จะปรากฏข้อความ Registering with network...
PI... [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...]
รอสักครู่




11. จะปรากฏข้อความ Failed [ล้มเหลว]



12. กลับมาเลือกสัญญาณของทรู เช่น Real Future (4G)



13. จะปรากฏข้อความ Registering with network...
Pl... [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...]
รอสักครู่




14. จะปรากฏข้อความ Success [สำเร็จ]
สามารถเลือกใช้งานได้แล้ว




การเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ


15. หากต้องการเลือกจับเครือข่ายอัตโนมัติ
หน้า Network carrier [ไปที่บริการเครือข่าย]
เลือก **Auto-select** [เลือกอัตโนมัติ]



16. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ
เลือก **OK**



17. จะปรากฏข้อความ Registering with network...
 Pl... [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...]
 รอสักครู่



18. จะปรากฏข้อความ Success [สำเร็จ] ในช่อง
 Network carrier จะปรากฏเป็นชื่อเครือข่าย
 ของ TrueMoveH ที่สามารถเลือกใช้งานได้



Success.