


## ตั้งค่า Password เข้า Technicolor 7200.20

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 แล้ว Enter พิมพ์ (ช่องบน ว่างไว้) Password = admin แล้วคลิก OK



2. เมื่อด้านบนคลิก Status > Password สามารถกำหนด Password ใหม่ และคลิก Apply

