

การตรวจสอบและอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)



2. เลือก การตั้งค่า (Settings)




3. เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)



4. เลือก อัปเดตเครือข่ายไร้สาย (Wireless Update)




5. จะปรากฏข้อมูลของซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบัน




ตรวจสอบเพื่ออัปเดต

6. เลือก **ตรวจสอบเพื่ออัปเดต** (Check for updates)




7. ระบบจะทำการตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์รอสักครู่





8. เมื่อตรวจสอบเสร็จ

- กรณีที่เครื่องเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว จะปรากฏข้อความ “ระบบของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด” (Your device’s software is currently up to date.)
- กรณีที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ระบบจะแสดงขนาดของข้อมูล, กต ยืนยัน และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ระบบจะถามยืนยันการอัปเดตอีกครั้ง จากนั้นจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ โดยที่เครื่องต้องมีเนื้อที่ว่างตามขนาดของข้อมูลด้วย



9. การอัปเดตผ่านไฟล์ (Update via File):
 ในหน้าอัปเดตเครือข่ายไร้สาย (Wireless Update)
 กดปุ่ม Menu

10. จากนั้นเลือก การอัปเดตในเครื่อง (Local updates)



11. จะปรากฏหน้าจอการค้นหาไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง

- เลือก **พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน (Internal storage)** เพื่อค้นหาไฟล์ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำบนตัวเครื่องโทรศัพท์
- เลือก **การ์ด SD (SD card) (SD Card)** กรณีที่ไฟล์อัปเดตอยู่ในการ์ด SD

