


การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi


1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink



2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวา



3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า]
เลือก My Wi-Fi



4. หน้าจอ Wi-Fi แสดงข้อมูลดังนี้

- Wi-Fi name = ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่แสดง
- Password = รหัสผ่าน



5. ถ้าต้องการให้แสดงรหัสผ่าน [Password] ขึ้นมาขณะพิมพ์เพื่อช่วยต่อการดูค่า ให้แตะที่รูปดวงตา

My Wi-Fi ✓

After the Wi-Fi name or password is changed, reconnect to the Wi-Fi network

Wi-Fi name
true_CarWiFi_E803

Password
0123456789

Good

Hide SSID [How to connect?](#)

Note: If the SSID is hidden, you must manually enter the SSID of you device to connect to its Wi-Fi network.

6. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกมุมบนขวาเมื่อ *กรณีที่ไม่มีการแก้ไขข้อมูลในนี้ จะไม่มีเครื่องหมายถูกให้แตะ*

My Wi-Fi ✓

After the Wi-Fi name or password is changed, reconnect to the Wi-Fi network

Wi-Fi name
true_CarWiFi_E803


Password
0123456789

Good

Hide SSID [How to connect?](#)

Note: If the SSID is hidden, you must manually enter the SSID of you device to connect to its Wi-Fi network.

7. จะมีข้อความแจ้งเตือน ถ้าดำเนินการแล้ว อุปกรณ์จะทำการปิด-เปิดใหม่ เลือก OK เพื่อดำเนินการต่อ



8. จากนั้นจะกลับมามหาจอหลักอีกครั้ง พร้อมแนะนำให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่



9. อุปกรณ์จะยกเลิกการเชื่อมต่อปรากฏข้อความ
Device disconnected




10. จากนั้นที่โทรศัพท์ ให้ค้นหาสัญญาณ true_Car
WiFi _Exxx และกดเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่าง : ใช้ iPhone เชื่อมต่อ Wi-Fi



11. กรอกรหัสผ่าน



12. แตะ เข้าร่วม [Join]



13. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ด้านซ้ายมือของ CarFi-Guest-E8xx จะมีเครื่องหมายถูกกำกับและมุมบนซ้ายมือจะปรากฏสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปใบพัด) สามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

