


การเลือกโหมดเครือข่าย บน True Super Hero 4G Super Entertainment


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**



2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



3. เลือก **การใช้ข้อมูล (Data usage)**




4. จะปรากฏหน้าจอการใช้ข้อมูล (Data usage)
เลือก **TRUE** (ใช้ข้อมูลผ่าน SIM)




5. เลือก **ตัวเลือก (Options)**



6. เลือก **เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)**



7. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่างเลือก **ประเภทเครือข่ายที่ต้องการใช้ (Preferred network type)**



8. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทเครือข่าย

- 4G/3G/2G = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
- 3G Only = เลือกใช้เฉพาะ 3G เท่านั้น
- 3G/2G = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ



9. เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน โดย

- ถ้าเลือก 4G/3G/2G Multi Mode = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G
- ถ้าเลือกจับสัญญาณ 3G => จะปรากฏ H หรือ H+
- ถ้าเลือกจับสัญญาณ 2G => จะปรากฏ G (GPRS) หรือ E (EDGE)

