

การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G HD Voice

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]



2. เลือก การตั้งค่าทั่วไป [General Settings]
จากนั้นเลือก เพิ่มเติม [More]




3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]




4. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]



5. จะมีชุด APN ตามค่าของ SIM Card ที่ใส่ในเครื่อง




6. กรณีไม่พบ APN หรือต้องการสร้างใหม่
แตะเครื่องหมายบวก (+)




7. การตั้งค่า APN : TRUE-H INTERNET ใส่ข้อมูลดังนี้ 8. จากนั้นแตะเมนู (สัญลักษณ์จุด) มุมบนขวามือ แล้วเลือก บันทึก [Save]


- Name : TRUE-H INTERNET
- APN : internet
- User : true
- Password : true
- Authentication Type : PAP
- APN Type : default,supl



11. หากต้องการรีเซ็ตค่า APN แตะเมนู (สัญลักษณ์จุด)
 มุมบนขวาแล้วเลือก **รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น**
[Reset to default]



12. ตัวเครื่องจะเรียกคืนการตั้งค่า APN เริ่มต้น



13. รอสักครู่ จะมีชุด APN ขึ้นมาใหม่
ตามค่าของ SIM Card ที่ใส่ในเครื่อง

