


การเปิด – ปิด 4G HD Voice (VoLTE) บน Samsung Galaxy J7 Pro


ข้อควรทราบในการใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE)

- จะต้องใช้งาน U-SIM ที่รองรับการใช้งาน 4G
- ตัวเครื่องจะต้องรองรับการใช้งาน VoLTE
- จะต้องเปิดบริการ 4G HD Voice กับเครือข่ายก่อน
- จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) ได้


1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน




2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)




4. จากนั้นเลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)



5. จะพบเมนู การโทร VoLTE (VoLTE calls) สามารถเปิด - ปิด ได้ดังนี้

สถานะของปุ่ม : สีเทา = ปิด (Disable) / สีฟ้า = เปิด (Enable)



6. กรณีที่เปิด (Enable) การโทร VoLTE (VoLTE calls) ไว้ > เมื่ออยู่ในพื้นที่บริการ ด้านบนขวาจะปรากฏสัญลักษณ์ VoLTE ขึ้น เท่านั้นก็พร้อมใช้งานการโทรผ่าน 4G (บริการ 4G HD Voice (VoLTE)) แล้ว

