

การตั้งค่า DDNS บน HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login

พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter โดยการ Login แบ่งเป็น **2 กรณี** ดังนี้

กรณี Login ครั้งแรก

1. ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ password
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login



2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
- จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักขรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ,ต้องมีอักขรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขรพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + \ | [{ }] ; : ' " < , . > / ?.
- ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีค่าใดค่าหนึ่งที่ซ้ำกัน
- เสร็จแล้วกด Apply

3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login



HUAWEI HG8122

Account : admin

Password :

Validate Code : v r J P E

Refresh

Login

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. ไปที่เมนู Network Application > DDNS Configuration > จากนั้นกดปุ่ม New

- Enable DDNS : ทำเครื่องหมายถูก
- Domain Name : ใส่ชื่อ Domain ที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
- Service Provider : เลือกตามยี่ห้อที่ใช้งาน
- Host of the service provider : ค่านี้จะขึ้นตาม Service Provider ไม่ต้องเปลี่ยน
- Service Port : ค่านี้จะขึ้นตาม Service Provider ไม่ต้องเปลี่ยน
- User/Password : ใส่ User/Password ของ host ที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
- กดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

The screenshot shows the DDNS Configuration page on a Huawei HG8122 router. The page is titled "Network Application > DDNS Configuration". It contains a form for configuring DDNS with the following fields and annotations:

- 1:** "กดปุ่ม New" (Click New button)
- 2:** "ทำเครื่องหมายถูก" (Check the box) - points to the "Enable DDNS" checkbox.
- 3:** "ใส่ชื่อ Domain ที่ลงทะเบียนไว้" (Enter the registered domain name) - points to the "Domain Name" field containing "ctcc.dyndns.org".
- 4:** "เลือกตามยี่ห้อที่ใช้งาน" (Select by brand) - points to the "Service Provider" dropdown menu.
- 5:** "ค่านี้จะขึ้นตาม Service Provider ไม่ต้องเปลี่ยน" (This value will be determined by the service provider and does not need to be changed) - points to the "Host of the service provider" and "Service Port" fields.
- 6:** "ค่านี้จะขึ้นตาม Service Provider ไม่ต้องเปลี่ยน" (This value will be determined by the service provider and does not need to be changed) - points to the "Service Port" field.
- 7:** "ใส่ Username/password ของ Host" (Enter the host's username/password) - points to the "User Name" and "Password" fields.
- 8:** "กดปุ่ม Apply" (Click Apply button)

Below the form is a table for "DDNS Service State":

WAN Name	Domain Name	Run State	Last Update Time	Last Error
--	--	--	--	--

2. หลังจากบันทึกค่าแล้วจะพบข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในตาราง

Network Application > DDNS Configuration

To obtain the dynamic DNS service, you must apply for a domain name from the dynamic DNS service provider to obtain the configuration information, including the host, user name, and password.

WAN Name	Status	Service Provider	Domain Name
<input type="checkbox"/> 1_TR069_INTERNET_R_VID_100	Enable	dyndns	ctcc.dyndns.org

DDNS Service Information:

Enable DDNS:

WAN Name: 1_TR069_INTERNET_R_VID_100

Domain Name: ctcc.dyndns.org *(1-255 characters)

Service provider information:

Service Provider: dyndns

Host of the service provider: members.dyndns.org *(1-255 characters)

Service Port: 80 *(1-65535)

User Name: ctcc *(1-256 characters)

Password: (0-256 characters)

Encryption Mode: BASE64

Apply Cancel

DDNS Service State:

WAN Name	Domain Name	Run State	Last Update Time	Last Error
1_TR069_INTERNET_R.....	ctcc.dyndns.org	Down	--	No Internet connec.....

3. กรณีต้องการลบ Profile การตั้งค่า

- ทำเครื่องหมายถูกหน้า Profile ที่ต้องการ
- กดปุ่ม Delete
- จะพบ pop up ให้ยืนยันการลบ , ถ้ายืนยันกดตกลง

192.168.1.1 บอกว่า กดตกลง เพื่อยืนยันการลบ

Are you sure you want to delete the current DDNS settings?

ตกลง ยกเลิก

3

To obtain the dynamic DNS service, you must apply for a domain name from the dynamic DNS service provider to obtain the configuration information, including the host, user name, and password.

กดปุ่ม Delete 2

ทำเครื่องหมายถูก 1

WAN Name	Status	Service Provider	Domain Name
<input checked="" type="checkbox"/> 1_TR069_INTERNET_R_VID_100	Enable	dyndns	ctcc.dyndns.org

DDNS Service Information:

Enable DDNS: