



การเลือกโหมดเครือข่าย บน Samsung Galaxy S9+

คู่มือนี้ใช้ได้กับ Samsung Galaxy S9+ และโทรศัพท์ Samsung รุ่นอื่นๆ ที่ใช้ Android 8

1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน


2. เลือก การตั้งค่า (Settings)




3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)



4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)




5. เลือก โหมดเครือข่าย (Network mode)



6. จะปรากฏตัวเลือกเครือข่าย ดังนี้

- LTE/3G/2G (เชื่อมต่ออัตโนมัติ : auto connect) = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ
- 3G/2G (เชื่อมต่ออัตโนมัติ : auto connect) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
- 3G เท่านั้น (3G Only) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) เท่านั้น
- เฉพาะ 2G (2G Only) = เลือกใช้ 2G (GSM) เท่านั้น



7. เมื่อเลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการแล้ว ที่มุมบนขวามือ สัญญาณเครือข่ายมือก็จะเปลี่ยนตามโหมดเครือข่ายที่เลือกใช้งาน (4G+ = 4G / H+ = 3G / E หรือ G = 2G)

