

Pictures and Details of AP FiberHome HG180Ev2

FiberHome HG180Ev2



Back

1. WAN : LAN cable RJ45 port from main Router to AP to obtain Internet network
2. LAN 1-4 : LAN cable RJ45 ports from AP to other device
3. RESET : push a pin for 10 seconds to reset AP to factory settings
4. USB : for Flash Drive or HDD to share information
5. POWER : port for power IN
6. ON/OFF : button to turn on/ off AP

**Left**

Right

1. WLAN : press 1 time to turn on / off Wireless
2. WPS : press a button 1 time for AP to turn on WPS function for other devices to connect. LED is flashing and off when those devices successfully connected



LED status



	สถานะไฟติดค้าง	สถานะไฟกะพริบ	สถานะไฟดับ
Power (สีเขียว)	อุปกรณ์เปิดอยู่ในขณะนั้น	-	อุปกรณ์ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
WPS (สีเขียว)	ฟังก์ชัน WPS ถูกเปิดใช้งาน	ฟังก์ชัน WPS กำลังดำเนินการ	ฟังก์ชัน WPS ถูกปิดการใช้งาน
Internet (สีเขียว)	มีการเชื่อมต่อ Internet	มีการส่งผ่านข้อมูล Internet	ขาดการเชื่อมต่อ Internet
WAN (สีเขียว)	มีการเชื่อมต่อ WAN แต่ไม่มีการส่งผ่านข้อมูล	มีการเชื่อมต่อ WAN และมีการส่งผ่านข้อมูล	อุปกรณ์ถูกปิดการใช้งานหรือขาดการเชื่อมต่อ Internet
LAN1 – LAN4 (สีเขียว)	มีการเชื่อมต่อ LAN Cable	มีการส่งข้อมูลผ่าน LAN Cable	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN Cable
2.4G (สีเขียว)	มีการเปิดใช้งาน Wi-Fi 2.4 GHz.	มีการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi 2.4 GHz.	Wi-Fi 2.4 GHz. ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
5G (สีเขียว)	มีการเปิดใช้งาน Wi-Fi 5 GHz.	มีการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi 5 GHz.	Wi-Fi 5 GHz. ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน
USB (สีเขียว)	มีการเชื่อมต่อ USB	มีการส่งข้อมูลผ่าน USB	ไม่มีอุปกรณ์ USB เชื่อมต่ออยู่
Phone1 – Phone2	มีการเชื่อมต่อโทรศัพท์	มีการใช้งานโทรศัพท์	ไม่มีโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่

Equipments in box

