

การตั้งค่า True Super Hero 4G Super Entertainment เพื่อแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**



2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



3. เลือก **хотสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot)**



4. กดเปิดเมนูเพื่อใช้งาน หรือทำการกำหนดค่า โดยเลือก **ตั้งค่า Wi-Fi хотสปอต (Set up Wi-Fi hotspot)**
(การเชื่อมต่อสูงสุด (Max Connections) = 8 เครื่อง)



5. จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้

- SSID เครือข่าย (Network SSID)
- ความปลอดภัย (Security)
- เปิด (Open) : ไม่ใช้รหัสผ่าน
- WPA PSK
- WPA2 PSK (ค่ามาตรฐาน)
- รหัสผ่าน (Password) : จะต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว (ติ๊ก แสดงรหัสผ่าน (Show password) เพื่อแสดงรหัสว่าใส่ค่าใดอยู่)



6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก (Save)




7. กลับมาที่หน้า ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot) กดเปิดเมนูเพื่อใช้งาน



8. เมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียวและแสดงคำว่า เปิด (On), ที่ปุ่มบนซ้ายมือ จะมีสัญลักษณ์การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตแสดงอยู่ด้วย



9. การตั้งค่า Block อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ ในหน้า
ฮอตสปอตแบบพกพา (Wi-Fi hotspot) ขณะที่มีการ
ปล่อยสัญญาณและมีผู้มาเชื่อมต่อ ระบบจะแสดงจำนวน
อุปกรณ์ และเลข Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์ ทำการ
เลือกที่อุปกรณ์นั้นๆ



10. จากนั้นเลือก **ปิดกั้น (Block)** เพื่อ Block อุปกรณ์
ดังกล่าว ไม่ให้มาเชื่อมต่อ Hotspot จากเครื่องนี้อีก

