

รูปและรายละเอียดของ Alpha Networks ASL-74322RT

อุปกรณ์



ตัวเครื่องต้นหน้า



ตัวเครื่องต้นหลัง



ตัวเครื่องด้านบน



ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องต้นชัย



ตัวเครื่องต้นขา



สถานะไฟของ Alpha Networks ASL-74322RT

### สถานะไม่พร้อมใช้งาน



### สถานะพร้อมใช้งาน



Indicator	Status	Description
Power	ไฟสีเขียวนิ่ง	โมเด็มเปิดอยู่
	ไฟสีแดงกะพริบ	เปิดโมเด็มแล้ว แต่ตัวโมเด็มมีปัญหา
	ไฟไม่ติด	ปิดโมเด็ม หรือโมเด็มเสีย
System	ไฟสีเขียวนิ่ง	ระบบของโมเด็มทำงานปกติ
	ไฟไม่ติด	ระบบของโมเด็มมีปัญหา
	ไฟไม่ติด	ไฟไม่ติด
DSL	ไฟสีเขียวนิ่ง	เชื่อมต่อสัญญาณ DSL แล้ว
	ไฟสีเขียวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ DSL
	ไฟไม่ติด	ไม่มีสัญญาณ DSL หรือเชื่อมต่อไม่สำเร็จ
LAN1-4	ไฟสีเขียวนิ่ง	มีการต่อสาย LAN แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวกะพริบ	มีการต่อสาย LAN แล้ว และมีการใช้งานอยู่
	ไฟไม่ติด	ไม่มีการต่อสาย LAN
Internet	ไฟสีเขียวนิ่ง	เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวกะพริบ	เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว และมีการใช้งานอยู่ หรือกำลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	ไฟไม่ติด	ไม่มีสัญญาณ DSL หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่สำเร็จ
2.4GHz /5GHz	ไฟสีเขียวนิ่ง	เปิดWi-Fi แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวกะพริบ	เปิด Wi-Fi แล้ว และมีการใช้งานอยู่
	ไฟไม่ติด	ปิด Wi-Fi อยู่
Phone1-2	ไฟสีเขียวนิ่ง	เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน
	ไฟสีเขียวกะพริบ	เชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์แล้ว และมีการใช้งานอยู่
	ไฟไม่ติด	ไม่ได้เปิดบริการ VOIP

อุปกรณ์ในกล่อง ประกอบด้วย

- Modem Alpha Networks ASL-74322RT
- คู่มือ
- สาย LAN CAT6 หัว RJ45
- สายโทรศัพท์ หัว RJ11
- Adapter

