



## วิธีการตั้งค่า IP WAN ของ Cisco EPC2325

1. พิมพ์ 192.168.0.1 ที่ช่อง Address แล้ว Enter จากนั้น คลิก OK (ไม่ต้องพิมพ์ User name,Password)



2. คลิกเมนู Setup > Network Configuration



This page enables you to set up and configure your cable modem's internal router and networking capabilities. Select one of the follow your network.

### Basic Settings:

- [Password Settings](#)
- [Set Time](#)
- [Network Configuration](#)
- [LAN IP Address Management](#)
- [Fixed CPE IP Assignment](#)
- [Restart Modem](#)
- [Save Configuration to your PC](#)
- [Dynamic DNS](#)

### 3. ๑ WAN > IP Address

#### WAN

IP Address:                    ---.---.---.---

Subnet Mask:                 ---.---.---.---

Gateway IP:                 ---.---.---.---

Duration:                    **D: -- H: -- M: -- S: --**

Expires:                     ---:--:--:--