


การปิด - เปิด 4G HD Voice – VoLTE สำหรับ True SMART 4G HD Voice

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ True SMART 4G HD Voice, ไม่จำเป็นต้อง Update Firmware สามารถใช้งานได้ทันที
 ดูข้อมูลการใช้ VoLTE - 4G HD Voice ได้ที่ <http://truemoveh.truecorp.co.th/campaign/entry/6613>


1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]



2. แถบด้านบนเลือก การตั้งค่าทั่วไป [General settings]



3. เลือก **เพิ่มเติม [More]**



4. **กรปิด 4G HD Voice [VoLTE]**

สังเกตด้านบนตรงกลาง จะมีคำว่า “HD” ปรากฏอยู่ หากต้องการปิดการใช้งาน แตะปุ่มเขียว ที่เมนู **เพิ่มโหมด LTE 4G [Enhanced HD mode]**



5. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเทา สังเกตด้านบนตรงกลาง
คำว่า “HD” จะหายไปแล้ว



6. **กรณีเปิด 4G HD Voice [VoLTE]**
แต่ปุ่มสีเทา ที่เมนู **เพิ่มโหมด LTE 4G**
[Enhanced HD mode]



7. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเขียว สังเกตด้านบนตรงกลาง
คำว่า “HD” จะปรากฏขึ้นมา
(อนึ่ง คำว่า “HD” จะปรากฏก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่รองรับ
การใช้งาน 4G HD Voice [VoLTE] เท่านั้น)

