


## ทอส Update Location UU Software Truemove Wireless Configure

คือ ทอสตั้งค่าพารามิเตอร์ Software Truemove Wireless Configure สำหรับ 4G Pocket WiFi และ 4G CAR WiFi รุ่น 5 Users


1. หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Truemove Wireless Configure Main Page ขึ้นมา



2. แถบเมนูด้านบน เลือก **Internet**



3. แถบเมนูด้านล่าง เลือก **Manual Network** จากนั้นกดปุ่ม **Manual Scan Network** เพื่อเริ่มการค้นหาสัญญาณ



4. จากนั้นจะมีหน้าจอแจ้งเตือน การค้นหาสัญญาณอาจจะใช้เวลานานกว่า 1 นาที กดปุ่ม **Confirm** เพื่อยืนยัน




5. Software จะค้นหาสัญญาณ (รอสักครู่)



6. จะกลับหน้าจอเดิมอีกครั้ง โดยจะปรากฏคำว่า Searching network please waiting...

### Manual Network




7. เมื่อกันทาสัญญาณเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Network scan completed... กดปุ่ม OK



8. ช่อง Selectable Network จะเปลี่ยนจากคำว่า Auto มาเป็นชื่อเครือข่ายที่ค้นพบ ให้แตะที่ช่องนี้

### Manual Network




9. เลือกเครือข่ายที่ไม่ใช่ TruemoveH จากนั้นกด Save



10. ระบบจะทำการเลือกใช้สัญญาณ และบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)



11. จากนั้นในช่อง Selectable Network จะกลับไปเป็น Auto เนื่องจากเลือกใช้งานสัญญาณนั้นไม่ได้



12. กลับมาเลือกเครือข่าย TruemoveH อีกครั้ง จากนั้นกด Save

Manual Network ?

Manual Scan Network

Selectable Network:  
TRUE-3G+ 3G

Manually select network when system start  
 I want to manually select network when system start

LTE background scan network time  
5 minutes

Current Select Network Mode  
Unknown Mode

Save

13. ระบบจะทำการเลือกใช้สัญญาณ และบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)



14. ในช่อง Selectable Network จะเป็นเครือข่ายที่เลือกไว้เมื่อสักครู่คือ TRUE-3G+ 3G และในหัวข้อ Current Select Network Mode จะเป็นคำว่า Manual Mode

Manual Network

Manual Scan Network

Selectable Network:  
TRUE-3G+ 3G

Manually select network when system start  
 I want to manually select network when system start

LTE background scan network time  
5 minutes

Current Select Network Mode  
Manual Mode

15. ถ้าต้องการเลือกกลับเป็น Auto (เลือกเครือข่ายแบบอัตโนมัติ) ในช่อง Selectable Network ให้เลือก Auto จากนั้นกด Save

### Manual Network



Manual Scan Network

Selectable Network:

Auto



Manually select network when system start

I want to manually select network when system start

LTE background scan network time

5 minutes

Current Select Network Mode

Manual Mode



Save

16. ระบบจะทำการเลือกใช้สัญญาณ และบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)



Please wait...

17. ในช่อง Selectable Network จะเป็น Auto และในหัวข้อ Current Select Network จะเป็นคำว่า Automatic Mode

### Manual Network

Manual Scan Network

Selectable Network:

Auto



Manually select network when system start

I want to manually select network when system start

LTE background scan network time

5 minutes

Current Select Network Mode

Automatic Mode

18. ถ้าต้องการให้ค้นหาสัญญาณทุกครั้งที่เราใช้งาน Software ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Manually select network when system start จากนั้นกด Save

### Manual Network



Manual Scan Network

Selectable Network:

Auto

Manually select network when system start

I want to manually select network when system start

Background scan network time

5 minutes

Current Select Network Mode

Automatic Mode

Save