

การใช้งาน 4G Pocket WiFi ผ่าน Wi-Fi

1. เริ่มต้นการใช้งานโดยจัดเตรียมอุปกรณ์ 4G Pocket WiFi



2. ดันซ้ายมือของอุปกรณ์ คือ ช่องสำหรับเปิดฝาเครื่อง



3. เมื่อเปิดฝาเครื่อง แล้วดึงแบตเตอรี่ออกจะพบข้อมูลดังนี้

สติ๊กเกอร์ที่หลังเครื่อง

- **Model name** [ชื่อ] : 4G Pocket WiFi
- **SSID** [ชื่อเครือข่าย] : true_pocketwifi_4F1B
(แตกต่างกันในแต่ละเครื่อง)
- **Password** [รหัสผ่าน] : 73189089
- **MAC** [ค่า Wi-Fi Mac Address] :
60:EF:xx:62:4F:1B
- **IMEI** [หมายเลขอุปกรณ์] : 35194907xxx9089

สติ๊กเกอร์ที่ฟากรอบ

- **SSID** [ชื่อเครือข่าย] : true_pocketwifi_4F1B
(แตกต่างกันในแต่ละเครื่อง)
- **Password** [รหัสผ่าน] : 73189089




4. จากนั้นใส่ SIM Card (ประเภท SIM : micro SIM) โดยช่องใส่ SIM จะอยู่ขวามือ
ช่องซ้ายมือจะเป็นช่อง สำหรับใส่ Micro SD Card



5. จากนั้น ใส่แบตเตอรี่แล้วปิดฝาหลัง



6. กดปุ่ม Power [เปิดเครื่อง]



7. กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งไฟกระพริบขึ้นมาทั้ง 4 ดวง แล้วปล่อยปุ่ม Power [เปิดเครื่อง]

โดยสถานะไฟแต่ละดวงมีดังนี้

- การจับสัญญาณโทรศัพท์
- การกระจายสัญญาณ Wi-Fi
- แจ้งเตือน SMS
- สถานะแบตเตอรี่



8. รอสักครู่ ไฟจะเป็นสีเขียวทั้ง 4 ดวงแล้วจะดับไป



9. เมื่อไฟติดขึ้นมาใหม่ จะติดเพียงดวงสุดท้าย คือ แบตเตอรี่ หมายถึง กำลังเริ่มต้นทำงาน และจับสัญญาณ



10. จากนั้นไฟดวงที่ 2 (Wi-Fi) จะเป็นสีเขียว แต่ไฟดวงแรก (สัญญาณโทรศัพท์) จะยังเป็นสีแดง เนื่องจากกำลังจับสัญญาณโทรศัพท์อยู่



11. รอสักครู่ ไฟดวงที่ 1, 2 และ 4 จะเป็นสีเขียวค้าง หมายถึง พร้อมใช้งานแล้ว ไฟดวงที่ 3 (SMS) จะปรากฏต่อเมื่อมี SMS เข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน



12. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ
4G Pocket WiFi พกใช้เครื่อง iPhone
ให้ไปที่ การตั้งค่า [Settings]




13. เลือก Wi-Fi [Wi-Fi]



14. แตะเปิด Wi-Fi รอสักครู่

ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ

เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ **true_pocketwifi_4F1B**



15. หน้าจอจะให้กรอกรหัสผ่าน [Password]

จากนั้นแตะ **เข้าร่วม [Join]**



16. รอการเชื่อมต่อสัญญาณ



17. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ Wi-Fi ทดสอบใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที



18. ที่อุปกรณ์ 4G Pocket WiFi โฟวองที่ 1 (สัญญาณโทรศัพท์) จะกระพริบ ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้น มีการใช้งาน Internet ถ้าไม่มีการใช้งาน Internet โฟจะปรากฏค้าง

