


วิธียกเลิกใช้งานฟังก์ชัน Chromecast กล้องรับสัญญาณ TrueID TV

1. ที่มือถือให้สไลด์จากด้านบนลงมา จนพบเมนูการ Cast, จากนั้นกด **เครื่องหมายกากบาท** เพื่อหยุดการ Cast



2. การทำงานของ Cast ที่มือถือจะหายไป , ที่ทีวีจะรอปเปลี่ยนการทำงานกลับเป็นโหมดทีวี



3. จากนั้นหน้าจอดีวี จะกลับมาเป็นรายการทีวีตามช่องเดิมที่ดูไว้ก่อนหน้านี้

