

วิธีการเปิดและปิดไฟขอบสีฟ้า ของกล่อง TrueID TV Version2 รุ่น T3AMX3

1. ข้อควรทราบ

สัญญาณไฟเส้นสีฟ้ารอบตัว จะอยู่ตลอด ยกเว้น บางกรณีดังนี้

1.1. กรณีอยู่ในสถานะ Standby

1.2. ขณะที่อยู่ในเมนูการตั้งค่า (Settings)

1.3. ขณะใช้งาน Application เช่น Google PlayStore, Youtube, Netflix และอื่นๆ

2. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

2.1. กดปุ่ม Home

2.2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท

2.3. หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง



3. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ สัญญาณไฟบนกล่อง(Light on TrueIDTV Box) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท



4. การเปิดและปิดสัญญาณไฟ

4.1. การเปิดสัญญาณไฟ

เลือก เปิด/ปิด สัญญาณไฟ(Indicator lights) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท ให้สัญลักษณ์ด้านขวาที่หน้าจอเป็นสีฟ้า



4.2. การปิดสัญญาณไฟ

เลือก เปิด/ปิด สัญญาณไฟ(Indicator lights) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท ให้สัญลักษณ์ด้านขวาที่หน้าจอเป็นสีเทา



5. การตั้งเวลาเปิดและปิด สัญญาณไฟ

5.1. เลื่อนลงไปที ตั้งเวลา เปิด/ปิด(Set time) ค่าเดิมจะถูกตั้งไว้ที่ สว่างตลอด(Always on)



5.2. สามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการได้ ว่าจะเป็น สว่างตลอด(Always on) หรือ สว่าง... นาที(On for..min) โดยหากตั้งเวลาไว้ เมื่อครบกำหนดเวลา โฟจะดับและไม่ติดอีกเลย จนกว่าจะมีการปิดเปิดเครื่อง

