

## การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ HUAWEI HG8122

### ขั้นตอนการ Login

พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter โดยการ Login แบ่งเป็น **2 กรณี** ดังนี้

#### กรณี Login ครั้งแรก

#### 1. ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

Account : ใส่ admin



Password : ใส่ password

Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้  
กด Login



#### 2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
- จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ,ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และ ต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # \$ % ^ & \* ( ) - \_ = + \ | [ { } ] ; : ' " < , . > / ? .
- ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีค่าใดค่าหนึ่งซ้ำกัน
- เสร็จแล้วกด Apply

 <b>HG8122</b>		Logout
The login password cannot be the default one. Change it immediately.		
<b>Change Password</b>		
User Name:	admin	1. The password must contain at least 6 characters. 2. The password must contain at least two of the following combinations: digits, uppercase letters, lowercase letters and special characters. Special characters can be the following: `~!@#\$%^&*()-_+=\ []{};: '< . , > / ?` 3. The password cannot be any user name or user name in reverse order.
New Password:	<input type="text"/>	
Confirm Password:	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>		

### 3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login


 <b>HG8122</b>	
Account:	<input type="text" value="admin"/>
Password:	<input type="password" value="*****"/>
Validate Code:	<input type="text" value="vrJPE"/>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">vrJPE</span> <input type="button" value="Refresh"/> </div>	
<input type="button" value="Login"/>	
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.	

กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้


- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

## วิธีการ Reboot มีขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกเลือก System Tools > คลิกเลือก Restart > คลิก Restart




2. กด ตกลง



## การ Restore คืนค่าโรงงาน วิธีการ ดังนี้

1. คลิกเลือก System Tools > คลิกเลือก Restore Default Configuration > คลิก **Default**



2. กด **ตกลง**

