

Pictures and details of AP D-Link DIR-895L

Front



Back




Top



Bottom




Left



Right



LED indicators




LEDs

1	Power LED	ไฟติดเป็นสีขาวหนึ่งเมื่อมีไฟเข้า, จะเป็นสีส้มจนกระทั่งเครื่องกำลังเปิด
2	Internet LED	ไฟติดเป็นสีขาวหนึ่งเมื่อต่อเข้าของ Internet และมีสัญญาณ, ถ้าไม่มีสัญญาณจากโมเด็มตัวหลัก ไฟจะติดเป็นสีส้ม
3	2.4GHz Wireless LED	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเปิดใช้ Wireless 2.4GHz. ไฟจะกระพริบเมื่อกำลังเชื่อมต่อ WPS
4	5GHz Wireless LED	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเปิดใช้ Wireless 5GHz. ไฟจะกระพริบเมื่อกำลังเชื่อมต่อ WPS
5	USB 2.0	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเชื่อมต่อ USB 2.0
6	USB 3.0	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเชื่อมต่อ USB 3.0

Button position

Hardware Overview Connections



1	USB 3.0 Port	ใช้สำหรับเชื่อมต่อ USB Flash driver หรือ USB printer เพื่อแชร์ข้อมูลในวงแลน
2	USB 2.0 Port	ใช้สำหรับเชื่อมต่อ USB Flash driver หรือ USB printer เพื่อแชร์ข้อมูลในวงแลน
3	Reset Button	ใช้คัตลิป หรืออุปกรณ์ปลายแหลมทู่ กดเข้าไปที่ช่องนี้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อให้ AP คืนค่าโรงงาน
4	WPS Button	กดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที AP จะเปิด WPS รออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อประมาณ 2 นาที
5	Gigabit LAN Ports (1-4)	ใช้สำหรับเชื่อมต่อสาย LAN กับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
6	Gigabit Internet Port	ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโมเด็มตัวหลัก
7	Power Button	ใช้สำหรับปิด เปิดเครื่อง
8	Power Connector	ใช้ต่อกับปลั๊กไฟเข้า
9	Mode	ใช้เปลี่ยน Mode เป็น Router หรือ AP. หลังจากสับสวิตช์แล้วจะใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีในการเริ่มต้นใหม่เป็นค่าที่เราเลือก, ค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งไว้เป็น Router

Contents in box

- AP D-Link DIR895L
- สาย LAN (RJ45)
- Power Adapter
- User manual

