

วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wireless ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ ZTE F668

1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter

- Username = admin
- Password = password
- จากนั้นกด Login



2. เข้าสู่หน้า Status

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.1.1. The page title is 'ZTE F668'. The main content area is titled 'Path: Status-Device Information' and contains a table of device details. The left sidebar shows a navigation menu with 'Status' selected.

Model	F668
Serial Number	8CE117-ZTENQBCH2A06236
Hardware Version	V5.2
Software Version	V5.2.10P3T7
Boot Loader Version	V5.2.10
PON Serial Number	ZTEGC1CE3C06
Password	GC1CE3C06
Batch Number	07e0P3T704cb
CPU Usage	2%
Memory Usage	33%
Power On Time	219: 54: 45

©2008-2016 ZTE Corporation. All rights reserved.

3. ไปที่เมนู Network > WLAN > Surrounding WiFi > กดปุ่ม Scan Wireless Network



4. รอสักครู่ จะมีรายชื่อสัญญาณ Wireless ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ Router แสดงขึ้นมา

Path: Network-WLAN-Surrounding WiFi 中文 Logout

Information:

1. These are the interfering WiFi sources near the router. Here you can see how severely the interference is affecting your WiFi speed.
2. It is recommended to keep "AUTO" as the default WiFi channel so that the router can automatically find the cleanest channel by considering all the interference sources (WiFi, wireless mouse, cordless phone, Bluetooth, USB 3.0, microwave, etc).

SSID Name	MAC Address	NetWork Type	Channel	Signal(dBm)
nuy_narak_jing 2.4G	40:3d:ec:ea:86:14	AP	1	-13
TRUEChidchon	8c:e1:17:95:93:d4	AP	2	-87
dlink-F450	40:9b:cd:32:f4:50	AP	5	-81
Dong 03_2.4G	30:5a:3a:61:f9:28	AP	6	-77
jennifer	8c:e1:17:c5:d0:86	AP	6	-88
Tenda	c8:3a:35:89:49:51	AP	6	-87
sthme	a0:72:2c:b5:e3:cd	AP	8	-75
true_home2G_dba	8c:e1:17:82:9d:ba	AP	8	-66
Bnz	20:a6:80:b4:67:50	AP	9	-45
NICK	dc:d9:16:a8:47:44	AP	11	-52