

แก็ดจ็อง True Kidz Watch

กล่องด้านหน้า



กล่องด้านหลัง



กล่องต้นชัย



ตัวเรือนนาฬิกาต้านช้ำมือ

- 1) ช่องใส่ซิม [SIM slot] ขนาด micro SIM
- 2) ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง /หรือกดเพื่อแจ้งเตือน SOS [Power On/Off] / [SOS button]



ตัวเรือนนาฬิกาต้นขวามือ

- 1) ไมโครโฟน [Microphone]
- 2) กล้อง [Camera]



ตัวเรือนนาฬิกาต้นแบบ

ลำโพง [Speaker]



ตัวเรือนนาฬิกาต้นล่าง

- 1) ช่องต่อสายชาร์จ [Charge Power]



อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

- 1) ตัวเครื่อง Kidz Watch
- 2) ห่วงปลั๊กชาร์จ
- 3) สายชาร์จ USB
- 4) คู่มือการใช้งาน
- 5) สายนาฬิกาซิลิโคน มีทั้งหมด 4 สี (แดง, ขาว, ฟ้ายา, และชมพู)

