

การใช้งาน 4G CAR WiFi โดยใช้สาย USB และ Adaptor

การตั้งค่านี้สำหรับใช้งาน 4G CAR WiFi รุ่น 5 Users ฟันปลั๊กไฟ (Adaptor) โดยไม่ใช้พ่วงที่จุดบุหรี่ในรถยนต์

1. 4G CAR WiFi ทั้ง 2 รุ่น จะใช้พลังงานจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ โดยการเสียบเข้าที่จุดบุหรี่



2. แต่สำหรับรุ่น 5 Users นั้น เราสามารถใช้พลังงานจากปลั๊กปกติ เพื่อเปิดใช้งานได้

- ใช้สาย Micro USB : พังหิ้ว Micro USB เชื่อมต่อกับช่อง Micro USB ที่ตัวรุ่น 5 Users
- พังหิ้ว USB ปกติ : ทำการเชื่อมต่อกับหัว Adaptor ปกติ เข้ากับปลั๊กไฟ
- ทำการเปิดใช้งานได้ปกติ : สามารถแชร์ Internet ผ่าน Wi-Fi ได้เหมือน Share Wi-Fi ทั่วๆ ไป

