


การตั้งค่า 4G Pocket WiFi ผ่าน Wi-Fi

1. กดปุ่ม Power [เปิดเครื่อง]



2. กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งไฟกระพริบขึ้นมาทั้ง 4 ดวง แล้วปล่อยปุ่ม Power [เปิดเครื่อง] โดยสถานะไฟแต่ละดวงมีดังนี้

- การจับสัญญาณโทรศัพท์
- การกระจายสัญญาณ Wi-Fi
- แจ้งเตือน SMS
- สถานะแบตเตอรี่



3. รอสักครู่ ไฟจะเป็นสีเขียวทั้ง 4 ดวงแล้วจะดับไป



4. เมื่อไฟติดขึ้นมาใหม่ จะติดเพียงดวงสุดท้าย คือ แบตเตอรี่ หมายถึง กำลังเริ่มต้นทำงาน และจับสัญญาณ



5. จากนั้นไฟดวงที่ 2 (Wi-Fi) จะเป็นสีเขียว แต่ไฟดวงแรก (สัญญาณโทรศัพท์) จะยังเป็นสีแดง เนื่องจากกำลังจับสัญญาณโทรศัพท์อยู่



6. รอสักครู่ ไฟดวงที่ 1, 2 และ 4 จะเป็นสีเขียวค้าง หมายถึง พร้อมใช้งานแล้ว ไฟดวงที่ 3 (SMS) จะปรากฏต่อเมื่อมี SMS เข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน




7. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ
4G Pocket WiFi พกใช้เครื่อง iPhone
ให้ไปที่ **การตั้งค่า [Settings]**



8. เลือก **Wi-Fi [Wi-Fi]**



9. แตะเปิด Wi-Fi รอสักครู่
 ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ
 เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ **true_pocketwifi_4F1B**



10. หน้าจอจะให้กรอกรหัสผ่าน [Password]
 จากนั้นแตะ **เข้าร่วม [Join]**



11. รอการเชื่อมต่อสักครู่



12. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ Wi-Fi




13. ที่อุปกรณ์มือถือ กลับมาหน้าหลัก
เลือก Safari [Safari] /หรือเบราว์เซอร์อื่น



14. ในช่องที่อยู่ URL พิมพ์ 192.168.1.1
จากนั้นที่เป็นพิมพ์กด Go
(หรือพิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด Enter)



15. จะปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Pocket Wi-Fi



16. กรอกข้อมูลดังนี้


- Username = **admin** (ตัวพิมพ์เล็ก)
- Password = **password** (ตัวพิมพ์เล็ก)
- จากนั้นแตะปุ่ม **Sign In**



17. จะปรากฏหน้าจอ ขอบคลุมที่เลือกใช้งาน 4G Pocket Wi-Fi ขึ้นมา โดยจะให้กำหนดตั้งค่า Quick Setup หรือ Skip ให้เลือก **Skip** เพื่อข้ามหน้าจอนี้ เนื่องจากมีการตั้งค่ามาจากโรงงานแล้ว



18. จะปรากฏหน้าจอ Configure Main Page ขึ้นมา



19. ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้คลิก **Logout**
(มุมบนซ้ายมือ)



20. จะกลับมาที่หน้าจอ Main Page อีกครั้ง

