


เมนูภาษา EN/TH


1.เลือก **Settings** : **ตั้งค่า**



2. **More...** : **เพิ่มเติม...**




3.เลือก **Mobile networks** : **เครือข่ายมือถือ**




4.กรณีต้องการใช้งาน 2G หรือประหยัดพลังงานให้เลือก


User only 2G networks : **ใช้เฉพาะเครือข่าย 2G**



5. Network mode : **โหมดเครือข่าย**



6. เลือก Network mode : **โหมดเครือข่าย** ที่ต้องการ



7. กรณีเลือกเป็น 4G และพื้นที่ให้บริการ รองรับ จะพบ สัญลักษณ์ 4G ดังภาพ



หมายเหตุ : กรณีเลือก 4G ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณรองรับจะไม่สามารถใช้งาน Data และโทรศัพท์ได้