

การล้างข้อมูลแคชและคุกกี้เบราว์เซอร์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**



2. เลือก **Opera mini**



3. เมื่อเข้าไปในหน้า Opera mini แล้วกดปุ่มเมนู



4. จะปรากฏเมนูต่างๆ เลือกรูป Opera mini



5. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง
เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



6. จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่า (Settings)
เลือก **ความเป็นส่วนตัว (Privacy)**



7. ในหน้าความเป็นส่วนตัว (Privacy) จะพบเมนูสำหรับ
ล้างค่าข้อมูลการใช้งาน Browser ดังนี้

- ล้างข้อมูลประวัติ (Clear history)
- ล้างข้อมูลรหัสผ่าน (Clear passwords)
- ลบคุกกี้ (Clear cookies)



8. เลือกหัวข้อที่ต้องการล้างข้อมูล ตัวอย่างในคู่มือ
เลือก **ล้างข้อมูลประวัติ (Clear history)**



9. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอยืนยันการล้างข้อมูลประวัติ (Clear History) เลือก **ใช่ (Yes)**



10. ระบบจะล้างข้อมูลออกจากแอฟ Opera mini แล้วกลับมาที่หน้าจอล้างข้อมูลส่วนตัวอีกครั้ง (Privacy) ทำการล้างข้อมูลหัวข้ออื่นๆ ใต้ทันที

